

GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO

CONFIGURAÇÕES

Remova a tampa do equipamento e mova o botão Setup para a esquerda, acessando o modo configuração.

1 AJUSTE DO ANO

- 1. Pressione o botão + para acessar a função 01;
- 2. Pressione Enter para ativar a configuração do ano;
- 3. Pressione + para selecionar o ano desejado;
- 4. Pressione Enter para confirmar a configuração e passar à função 02;
- 5. Ajuste a próxima função ou volte o botão Setup para o modo operação.

2 AJUSTE DE DATA

- 1. Pressione o botão 🕂 🗁 para acessar a função 02;
- 2. Pressione Enter para ativar a configuração da data;
- 3. Pressione + para selecionar o mês desejado;
- 4. Pressione Enter para confirmar;
- 5. Pressione + para selecionar o dia desejado;
- 6. Pressione Enter para confirmar a configuração e passar à função 03;
- 7. Ajuste a próxima função ou volte o botão Setup para o modo operação.

3 AJUSTE DE HORA

- 1. Pressione o botão + para acessar a função 03;
- 2. Pressione Enter para ativar a configuração da hora;
- 3. Pressione + para selecionar a hora desejada;
- 4. Pressione Enter para confirmar;
- 5. Pressione + para selecionar os minutos desejados;

4 AJUSTE DE HORÁRIO PARA MUDANCA DO DIA

- 6. Pressione Enter para confirmar a configuração e passar à função 03;
- 7. Ajuste a próxima função ou volte o botão Setup para o modo operação.

- 1. Pressione o botão 🕂 🗁 para acessar a função 04;
- 2. Pressione Enter para ativar a configuração;
- 3. Pressione + para selecionar a hora desejada (padrão 00:00);
- 4. Pressione Enter para confirmar;
- 5. Pressione + para selecionar os minutos desejados;
- 6. Pressione Enter para confirmar a configuração e passar à função 05;
- 7. Ajuste a próxima função ou volte o botão Setup para o modo operação

5 AJUSTE DE POSIÇÃO E TAMANHO DE IMPRESSÃO

- 1. Pressione o botão + para acessar a função 05; 2. Pressione Enter para ativar a configuração;
- 3. Pressione + para selecionar a posição vertical desejada: *Entre 00 e 15. Quanto maior, mais alta a impressão no cartão;
- 4. Pressione Enter e então para confirmar;
- 5. Pressione + para selecionar a posição horizontal desejada: *Entre 00 e 15. Quanto maior, mais para a direita a impressão no cartão;
- 6. Pressione Enter e então para confirmar;
- 7. Pressione + para selecionar o tamanho da impressão:
- 8. *Entre 00 e 7. Quanto maior o númer, maior a impressão;
- 9. Pressione Enter para confirmar a configuração e passar à função 06;
- 10. Ajuste a próxima função ou volte o botão Setup para o modo operação

6 AJUSTE DE DETECCÃO AUTOMÁTICA DE CARTÃO MENSAL

- 1. Pressione o botão + para acessar a função 06;
- 2. Pressione Enter para ativar a configuração;

2017.03

LCD

⁾⁽20 14

⁰¹ 20 14

2⁰²0101

02`0¦1(01

00 SI ^{EQ}

⁰³]2 00

⁰³ 12 00

QY an an

2013

- 3. Pressione + para selecionar 00 ou 01: *00: detecção de cartão mensal ativada; *01: detecção de cartão mensal desativada;
- 4. Pressione Enter para confirmar a configuração e passar à função 07;
- 5. Ajuste a próxima função ou volte o botão Setup para o modo operação

7 AJUSTE DE FORMATO DE HORA

- 1. Pressione o botão + para acessar a função 07;
- 2. Pressione Enter para ativar a configuração de formato de hora;
- 3. Pressione + para selecionar 12 ou 24: *12: modo 12h / 24: modo 24h;
- 4. Pressione Enter para confirmar a configuração e passar à função 08;
- 5. Ajuste a próxima função ou volte o botão Setup para o modo operação.

8 AJUSTE DE TIPO DE CARTÃO

- 1. Pressione o botão + para acessar a função 08;
- 2. Pressione Enter para ativar a configuração;
- 3. Pressione + para selecionar o formato de cartão *00: 1º linha em branco (padrão);
 - *01: 16^a linha em branco:
- 4. Pressione Enter para confirmar a configuração e passar à função 09;
- 5. Ajuste a próxima função ou volte o botão Setup para o modo operação.

9 AJUSTE DE HORÁRIO DE VERÃO

- 1. Pressione o botão 🕂 🗖 para acessar a função 09;
- 2. Pressione Enter para ativar a configuração;
- 3. Pressione + para selecionar o mês de iníco:

5. Pressione + para selecionar o dia de iníco;

4. Pressione Enter para confirmar;



⁰⁵08 08

D3

00

00

24

24

00

00

⁰⁹0101

^{ום} ום^{פס}

⁰⁹0101

05

05

05

ÌØŢ

07

08

08

10 AJUSTE DO FORMATO DE IMPRESSÃO

- 1. Pressione o botão 🕂 🗁 para acessar a função 10;
- 2. Pressione Enter para ativar a configuração:
- *00: modo 60 minutos (1/60 hora);
- *01: modo centesimal (1/100 hora):

11 AJUSTE DE TIPO DE CARTÃO E DIA DE PAGAMENTO

- 3. Pressione + para selecionar 00 ou 01: *00: cartão mensal / 01: cartão semanal; Se selecionado 01 (cartão semanal):
- 5. Ajuste a próxima função ou volte o botão Setup para o modo operação.

AJUSTE DA COR DE IMPRESSÃO

- - 4. Pressione + para selecionar a hora desejada; 5. Pressione Enter para confirmar;

 - 10. Ajuste o próximo grupo ou volte o botão Setup para o modo operação

AJUSTE DO TOQUE MUSICAL

- 1. Pressione o botão Sirene para acessar a função; 2. Pressione + para selecionar o grupo:
- *Caso não haja configuração anterior, selecione o grupo 01;
- 3. Pressione Enter para ativar a configuração;

- 6. Pressione Enter para confirmar:
- 7. Pressione + para selecionar a hora de iníco:
- 9. Pressione + para selecionar o mês de encerramento;
- 11. Pressione + para selecionar o dia de encerramento:
- 13. Pressione + para selecionar a hora de encerramento;
- 14. Pressione Enter para confirmar a configuração e passar à função 10;
- 15. Ajuste a próxima função ou volte o botão Setup para o modo operação.
 - **Obs.:** Para desativar o horário de verão, pressione + para selecionar o mês de início como 00.
- 3. Pressione + para selecionar o formado desejado:
- 4. Pressione Enter para confirmar a configuração e passar à função 11;
- 5. Ajuste a próxima função ou volte o botão Setup para o modo operação.
- 1. Pressione o botão + para acessar a função 11; 2. Pressione Enter para ativar a configuração;

78))((00
T(ii)	10	



 $\left| \right|$

00

- 3.1. Pressione + para selecionar o dia da semana para pagamento;
- 4. Pressione Enter para confirmar a configuração e passar à função 12;
- 1. Pressione o botão Cor para acessar a função;
- 2. Pressione + para selecionar o grupo:
 - *Caso não haja configuração anterior, selecione o grupo 01;
- 3. Pressione Enter para ativar a configuração;
- 6. Pressione + para selecionar os minutos desejados; 7. Pressione Enter para confirmar;
- 8. Pressione + para selecionar 01 (preto) e 02 (vermelho);
- 9. Pressione Enter para confirmar e passar ao próximo grupo;

- 4. Pressione + para selecionar a hora desejada;
- 5. Pressione Enter para confirmar;
- 6. Pressione + para selecionar os minutos desejados:

_≘]]]]	
-e	01) 0	QOD
	⁰¹ 0	ؘڡؙؚ؋
-e	01	01
DOM S QUI S	EG TER QUA EX SAB B P.R.	10 ^{(1]}



- 7. Pressione Enter para confirmar e passar ao próximo grupo;
- 8. Ajuste o próximo grupo ou volte o botão Setup para o modo operação.



01

01

- 5. Pressione Enter para confirmar;
- 6. Pressione + para selecionar os minutos desejados;
- 7. Pressione Enter para confirmar;
- 8. Pressione + para selecionar a coluna desejada;

9. Pressione Enter para confirmar e passar ao próximo grupo;

10. Ajuste o próximo grupo ou volte o botão Setup para o modo operação.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
Cartão de ponto não é puxado automaticamente	Falha de energia	Restaurar a alimentação do equipamento
	Mal contato na alimentação	Verificar o conector de alimentação
	Cartão inserido ou retirado forçadamente	Verificar forma de inserção do cartão
Relógio parou de funcionar	Falha de energia	Restaurar a alimentação do equipamento
	Mal contato na alimentação	Verificar o conector de alimentação
Relógio atrasado ou adiantado	Erro na configuração do horário	Ajustar horário
	Falta de energia por período longo	Reiniciar equipamento
Impressão fraca	Fita de impressão instalada	Verificar a instalação da fita de
	incorretamente	impressão
	Fita de impressão desgastada	Trocar a fita de impressão
Posição incorreta de impressão	Erro na configuração do horário de mudança de dia	Ajustar corretamente o horário de mudança de dia
	Cartão inserido ou retirado forçadamente	Verificar forma de inserção do cartão
Cartão não impresso e bip longo	Cartão mensal inserido do lado errado	Inserir o cartão do lado correto
Erro de data	Erro na configuração da data	Ajustar data
Impressão desorganizada	Cartão inserido ou retirado forçadamente	Verificar forma de inserção do cartão

MANUTENÇÃO 1. Troca da fita de impressão:

OBSERVAÇÕES

REQUISITOS E ESPECIFICAÇÕES

Alimentação

Peso líquido

Cor: até 24 grupos para configuração de horário de impressão em preto ou vermelho;

Sirene: até 24 grupos para configuração de horário de toque musical;

Problema

Temperatura de operação

Umidade de operação

Dimensões do cartão

Coluna: até 12 grupos para configuração de horário para troca de colunas;

Apagar configuração: pressione 🛨 🚍 para selecionar a função ou grupo e então pressione 🛨 e Enter ao mesmo tempo por 3 segundos para apagar a configuração desejada.

Solução

100-240Vca 0.19A | 14Vcc 2A

0°C-40°C

10%-80%

1,6kg

85-85,5mm x 186mm